

Användarmanual



AFTERSHOKZ TREKZ TITANIUM

20180604

Ställ in Trekz Titanium

Steg 1. Ladda

Ladda hörlurarna via den medföljande micro-USB-kabeln. Micro-USB-kontakten sitter på högra sidan av hörlurarna (när man har på dem) och har en liten skyddslucka som går att vika undan. Man kan använda en nagel för att vika undan luckan. När luckan är öppen kommer man åt micro-USB-kontakten. Led-dioden blir blå när enheten har laddat klar.

Steg 2. Parkoppla

När hörlurarna är avstängda, tryck ner och håll inne strömknappen i 5 sekunder för att aktivera parkopplingsläget. Led-dioden blinkar upprepat blått och rött när den är söbar av andra enheter.

Steg 3. Anslut

Aktivera Bluetooth på enheten som ska parkopplas till hörlurarna och välj "Trekz Titanium by AfterShokz" i listan över upptäckta enheter. Led-dioden blir blå så snart parkopplingen är aktiverad.

Hur man bär lurarna

Börja med att hålla hörlurarna horisontellt med transduktorerna "högtalarna" uppåt närmast kroppen. Lyft hörlurarna över huvudet så att bågen ligger ner mot nacken och transduktorerna vilar mot kindbenen framför öronen (inte inuti öronen eller så att de täcks på något sätt).

Flerfunktionsknappen och meddelanden

Flerfunktionsknappen är en triangelformad knapp på utsidan av vänstra transduktorn.

Spela upp/Pausa anteckning:

Klicka på flerfunktionsknappen en gång.
Ett pip.

Hoppa till nästa sång:

Dubbelklicka på flerfunktionsknappen när musik spelas.
Ett pip.

Svara på/avsluta samtal:

Klicka på flerfunktionsknappen en gång.

Ett pip.

Svara på samtal väntar och försätt det aktuella samtalet i vänteläge:

Klicka på flerfunktionsknappen en gång för att växla mellan samtal.

Ett pip.

Svara på samtal väntar och avsluta aktuellt samtal:

Tryck ner och håll inne flerfunktionsknappen i 2 sekunder.

Ett pip.

Avvisa ett samtal:

Tryck ner och håll inne flerfunktionsknappen i 2 sekunder.

Två pip.

Röstringning:

Tryck ner och håll inne flerfunktionsknappen i 2 sekunder.

"Voice dial" ("Röstringning").

Ring upp senaste nummer:

Dubbelklicka på flerfunktionsknappen.

"Last number redial".

Volym/strömknappar och meddelanden

Volym/strömknapparna sitter på undersidan av höger skalm på hörlurarna. Knappen volym upp har en taktil punkt. Knappen volym upp är även strömknapp. Knappen volym ner är knappen bredvid volym upp/strömknappen.

Ström på/av

Tryck ner och håll inne strömknappen i 2 sekunder.

Fyra pip och "welcome to Trekz Titanium" ("välkommen till Trekz Titanium").

Tysta ljud

Tryck ner och håll inne båda i mer än 2 sekunder vid ett samtal.

"Mute on" eller "Mute off" ("tysta ljud på" eller "tysta ljud av").

Ändra inställning på equalizer

Tryck ner och håll inne båda i mer än 2 sekunder när musik spelas (ökar eller minskar bas).

"Equalization changed" ("Equalizer har ändrats").

Kontroller batteristatus

Klicka på volym upp eller ner när musik spelas eller är pausad.

"Battery high, medium, low" eller "charge me" ("Hög, medium, låg batterinivå" eller "ladda mig").

Justera volymen

Klicka på volym upp eller ner för att justera volymen.
Ett pip.

Flerpunkts parkoppling

Steg 1. Aktivera parkopplingsläge

Steg 2. Tryck på flerfunktionsknappen + volym upp/strömknappen i mer än 2 sekunder - enheten säger "multipoint enabled" ("flerpunkt aktiverad")

Steg 3. Parkoppla första enheten - meddelande hörs "Connected" ("Ansluten")

Steg 4. Stäng av

Steg 5. Återaktivera parkopplingsläge

Steg 6. Parkoppla andra enheten - meddelande hörs "second device connected" ("andra enheten ansluten")

Steg 7. Stäng av enheten och starta den sedan igen.

LED-dioden

Fast röd: Laddar

Fast blå: Laddning klar

Blinkar rött och blått: Parkopplingsläge

Blinkar blått: Inkommande samtal

Blinkar rött var annan minut: Låg batterinivå

Nollställa hörlurarna

Aktivera parkopplingsläge, tryck sedan och håll nere flerfunktionsknappen och båda volymknapparna i 3 sekunder.

Victor Reader Trek

Observera att de flesta knappfunktioner ej fungerar med Victor Reader Trek då de är specialanpassade för telefonbruk.

De kommandon som fungerar för Trek är: **Justera volymen** samt **Ändra inställning på equalizer**.

Specifikationer

Delnummer

AS600

Högtalarsystem

Benledande transduktor

Frekvensomgång

20Hz~20KHz

Känslighet

100 ± 3dB

Mikrofon

-40dB ± 3dB

Bluetooth-version

Bluetooth® v4.1

Kompatibilitetsprofiler

A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Trådlös räckvidd

10m

Batteri

Laddningsbatter litium-jon

Kontinuerlig uppspelning

6 timmar

Standbytid

10 dagar

Laddningstid

1,5 timmar

Vikt

36g

Polar Print

Teknisk hjälp och support
Tel 020-82 69 13

info@polarprint.se
help@polarprint.se

Växel
Tel 010-470 99 00

Huvudkontor, Luleå

Polar Print
Box 950
971 28 LULEÅ

Umeå

Tvistevägen 47 C
907 36 UMEÅ

Stockholm

Rosterigränd 14
117 61 STOCKHOLM

Falköping

Rantens Gårds väg 3
521 31 FALKÖPING

Malmö

Gasverksgatan 2
211 29 Malmö

Växjö

Merkuriusvägen 3
352 64 Växjö