

Snabbknappar

HJÄLP	F1
KONTROLL	PILKNAPPAR
ZOOMA IN	Q
ZOOMA UT	W
GÅ TILL BILDPUNKT 1	1
GÅ TILL BILDPUNKT 2	2
SPARA BILDPUNKT 1	ALT + 1
SPARA BILDPUNKT 2	ALT + 2
(REPARTERAR UPP TILL 9)	
SPARA BILD	0
HÖG KONTRAST SVART/VIT BILD	F3
STANDARD FÄRGBILD	F2
INVERTERA BILD	I
KAMERA	F10
PROJEKTOR/SMARTBOARD	F11

ROTERA BILD 90 GRADER	T
ROTERA BILD MEDURS	ALT + T
ROTERA BILD MOTURS	CTRL + T
DELA BILDFÖNSTER	WIN + PILKNAPPAR
HELSKÄRM	TAB
DELA HELSKÄRMSBILD	ALT + PILKNAPPAR
AUTOFOKUS PÅ/AV	BAKSTEG
STARTA OCR	F4
VÄXLA MELLAN OCR OCH KAMERA	F5
STARTA/STOPA LÄSARE	MELLANSLAG
AVSLUTA OCR	ESC
ÅTERSTÄLL BILD	R
INSTÄLLNINGAR	HÖGERKLICKA