

ZoomCam - snabbkommandon för PC

Windows-kamera

	Snabbkommando i program	Övergripande OS-snabbkommando
Zooma in	CTRL + mushjul	WIN + PLUS
Zooma ut	CTRL + mushjul	WIN + MIN
Färgbyte		WIN + CTRL + C (aktivera snabbkommando – Inställningar > Tillgänglighet > Färgfilter

Windows ZoomText

	Snabbkommando i program
Zooma in	CAPSLOCK + CTRL + C för att aktivera kamerans snabbkommandon PIL UPP
Zooma ut	CAPSLOCK + CTRL + C för att aktivera kamerans snabbkommandon PIL NER
Färgbyte	CAPSLOCK + CTRL + C för att aktivera kamerans snabbkommandon ALT + ENTER ALT + VÄNSTER/HÖGER för att ändra färger

Windows SuperNova

	Snabbkommando i program
Zooma in	Aktivera musen i kamerafönstret CTRL + mushjul CTRL + PLUS
Zooma ut	Aktivera musen i kamerafönstret CTRL + mushjul CTRL + MINUS
Färgbyte	Aktivera musen i kamerafönstret CTRL + 0

ZoomCam - snabbkommandon för MAC

	Övergripande OS-snabbtangenter
Zooma in	Aktivera zoom ALT + CMD + 8 ALT + CMD + =
Zooma ut	Aktivera zoom ALT + CMD + 8 ALT + CMD + MIN

ZoomCam - snabbkommandon för ChromeOS

	Övergripande OS-snabbtangenter
Zooma in	Aktivera zoom SÖK + CTRL + M CTRL + ALT + ÖKA Ljusstyrka
Zooma ut	Aktivera zoom SÖK + CTRL + M CTRL + ALT + Ljusstyrka NED
Färgbyte	SÖK + CTRL + H

